

# Notice utilisation MSER012

- Pour ouvrir : Taper les 4 chiffres du code utilisateur → led V
- Pour fermer : Fermeture automatique après 4 sec.
- Pour vérifier les piles : Taper 2 fois le logo → led V
- Erreur : 3 Leds rouges rapides
- Pour changer le code : Taper successivement



- ✓ Logo → led V
- ✓ Code utilisateur 4 chiffres → led V
- ✓ 0 – 2 → led V
- ✓ Nouveau code 4 chiffres → led V
- ✓ Nouveau code 4 chiffres → led V